

## Надстроечный модуль для установки секций ввода шинопровода "Hercules"

Уважаемые коллеги и партнеры!

Сообщаем вам о расширении ассортимента продукции систем распределения электроэнергии "RAM power". В линейку вошел новый продукт – надстроечный модуль для установки секций ввода шинопровода "Hercules". Полный список доступных для заказа позиций – в [Приложении](#).

Надстроечный модуль – это комплект дополнительного каркаса высотой 250 мм с панелями. Он предназначен для организации ввода токоведущих элементов оголовника шинопровода "Hercules", либо другого производителя. Данный модуль устанавливается на верхнюю часть шкафа НКУ вместо обычной крыши.



### Назначение:

- Организация ввода токоведущих элементов оголовника шинопровода.

### Материал:

- Окрашенная сталь 1,5 мм.

### Отличительные особенности:

- Высота 250 мм достаточна для подключения шин любой конфигурации;
- Съемные панели обеспечивают свободный доступ для монтажа отходящих шин.

### Комплект поставки (каждая позиция заказывается отдельно):

- Модуль надстроечный с усиленными рейками, монтажные аксессуары;
- Панель верхняя с вырезом под выбранный вариант ввода шинопровода;
- Панель фасадная/задняя (2 шт.), монтажные аксессуары;
- Панели боковые (2 шт.), монтажные аксессуары.

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами ("ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск"), а для получения консультаций и подробных пояснений по техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям в вашем городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты".

Просим вас транслировать данную информацию вашим партнерам, осуществляющим проектирование и сборку щитового оборудования с использованием напольных шкафов ДКС.

## Приложение

Наименование	Код
Панель фасад. для R5SMN (1кмп2шт) Ш1000	R5FPM10
Панель фасад. для R5SMN (1кмп2шт) Ш1200	R5FPM12
Панель фасад. для R5SMN (1кмп2шт) Ш400	R5FPM4
Панель фасад. для R5SMN (1кмп2шт) Ш600	R5FPM6
Панель фасад. для R5SMN (1кмп2шт) Ш800	R5FPM8
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш1000 Г400	R5KPBH104-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш1000 Г400	R5KPBH104-1600A5P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш1000 Г600	R5KPBH106-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш1000 Г600	R5KPBH106-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш1000 Г600	R5KPBH106-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P гор Ш1000 Г600	R5KPBH106-3200A5P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш1000 Г800	R5KPBH108-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш1000 Г800	R5KPBH108-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш1000 Г800	R5KPBH108-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P гор Ш1000 Г800	R5KPBH108-3200A5P
Панель верх. TST 6300A 4P гор Ш1000 Г800	R5KPBH108-6300A4P
Панель верх. TST 6300A 5P гор Ш1000 Г800	R5KPBH108-6300A5P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш1200 Г400	R5KPBH124-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш1200 Г400	R5KPBH124-1600A5P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш1200 Г600	R5KPBH126-1600A4P

Наименование	Код
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш1200 Г600	R5KPBH126-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш1200 Г600	R5KPBH126-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P гор Ш1200 Г600	R5KPBH126-3200A5P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш1200 Г800	R5KPBH128-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш1200 Г800	R5KPBH128-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш1200 Г800	R5KPBH128-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P гор Ш1200 Г800	R5KPBH128-3200A5P
Панель верх. TST 6300A 4P гор Ш1200 Г800	R5KPBH128-6300A4P
Панель верх. TST 6300A 5P гор Ш1200 Г800	R5KPBH128-6300A5P
Панель верх. TST 1600A 4P гор. Ш600 Г400	R5KPBH64-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 4P гор. Ш600 Г600	R5KPBH66-1600A4P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш600 Г600	R5KPBH66-3200A4P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш600 Г800	R5KPBH68-1600A4P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш600 Г800	R5KPBH68-3200A4P
Панель верх. TST 6300A 4P гор Ш600 Г800	R5KPBH68-6300A4P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш800 Г400	R5KPBH84-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш800 Г400	R5KPBH84-1600A5P
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш800 Г600	R5KPBH86-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш800 Г600	R5KPBH86-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш800 Г600	R5KPBH86-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P гор Ш800 Г600	R5KPBH86-3200A5P

Наименование	Код
Панель верх. TST 1600A 4P гор Ш800 Г800	R5KPВH88-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P гор Ш800 Г800	R5KPВH88-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P гор Ш800 Г800	R5KPВH88-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P гор Ш800 Г800	R5KPВH88-3200A5P
Панель верх. TST 6300A 4P гор Ш800 Г800	R5KPВH88-6300A4P
Панель верх. TST 6300A 5P гор Ш800 Г800	R5KPВH88-6300A5P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш1000 Г600	R5KPВV106-1600A4P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш1000 Г600	R5KPВV106-3200A4P
Панель верх. TST 6300A 4P вер Ш1000 Г600	R5KPВV106-6300A4P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш1000 Г800	R5KPВV108-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P вер Ш1000 Г800	R5KPВV108-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш1000 Г800	R5KPВV108-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P вер Ш1000 Г800	R5KPВV108-3200A5P
Панель верх. TST 6300A 4P вер Ш1000 Г800	R5KPВV108-6300A4P
Панель верх. TST 6300A 5P вер Ш1000 Г800	R5KPВV108-6300A5P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш1200 Г600	R5KPВV126-1600A4P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш1200 Г600	R5KPВV126-3200A4P
Панель верх. TST 6300A 4P вер Ш1200 Г600	R5KPВV126-6300A4P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш1200 Г800	R5KPВV128-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P вер Ш1200 Г800	R5KPВV128-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш1200 Г800	R5KPВV128-3200A4P

Наименование	Код
Панель верх. TST 3200A 5P вер Ш1200 Г800	R5KPBV128-3200A5P
Панель верх. TST 6300A 4P вер Ш1200 Г800	R5KPBV128-6300A4P
Панель верх. TST 6300A 5P вер Ш1200 Г800	R5KPBV128-6300A5P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш400 Г600	R5KPBV46-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш400 Г800	R5KPBV48-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P вер Ш400 Г800	R5KPBV48-1600A5P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш600 Г600	R5KPBV66-1600A4P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш600 Г600	R5KPBV66-3200A4P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш600 Г800	R5KPBV68-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P вер Ш600 Г800	R5KPBV68-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш600 Г800	R5KPBV68-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P вер Ш600 Г800	R5KPBV68-3200A5P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш800 Г600	R5KPBV86-1600A4P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш800 Г600	R5KPBV86-3200A4P
Панель верх. TST 6300A 4P вер Ш800 Г600	R5KPBV86-6300A4P
Панель верх. TST 1600A 4P вер Ш800 Г800	R5KPBV88-1600A4P
Панель верх. TST 1600A 5P вер Ш800 Г800	R5KPBV88-1600A5P
Панель верх. TST 3200A 4P вер Ш800 Г800	R5KPBV88-3200A4P
Панель верх. TST 3200A 5P вер Ш800 Г800	R5KPBV88-3200A5P
Панель верх. TST 6300A 4P вер Ш800 Г800	R5KPBV88-6300A4P
Панель верх. TST 6300A 5P вер Ш800 Г800	R5KPBV88-6300A5P

Наименование	Код
Модуль надстроечный для CQE Ш1000 Г400	R5SMN104
Модуль надстр.гор. для CQE Ш1000 Г600	R5SMN106H
Модуль надстр.верт. для CQE Ш1000 Г600	R5SMN106V
Модуль надстр.гор. для CQE Ш1000 Г800	R5SMN108H
Модуль надстр.верт. для CQE Ш1000 Г800	R5SMN108V
Модуль надстроечный для CQE Ш1200 Г400	R5SMN124
Модуль надстр.гор. для CQE Ш1200 Г600	R5SMN126H
Модуль надстр.верт. для CQE Ш1200 Г600	R5SMN126V
Модуль надстр.гор. для CQE Ш1200 Г800	R5SMN128H
Модуль надстр.верт. для CQE Ш1200 Г800	R5SMN128V
Модуль надстроечный для CQE Ш400 Г600	R5SMN46
Модуль надстроечный для CQE Ш400 Г800	R5SMN48
Модуль надстроечный для CQE Ш600 Г400	R5SMN64
Модуль надстроечный для CQE Ш600 Г600	R5SMN66
Модуль надстр.гор. для CQE Ш600 Г800	R5SMN68H
Модуль надстр.верт. для CQE Ш600 Г800	R5SMN68V
Модуль надстроечный для CQE Ш800 Г400	R5SMN84
Модуль надстр.гор. для CQE Ш800 Г600	R5SMN86H
Модуль надстр.верт. для CQE Ш800 Г600	R5SMN86V
Модуль надстр.гор. для CQE Ш800 Г800	R5SMN88H
Модуль надстр.верт. для CQE Ш800 Г800	R5SMN88V

Наименование	Код
Панель бок. для R5SMN (1кмп2шт) Г400	R5SPM4
Панель бок. для R5SMN (1кмп2шт) Г600	R5SPM6
Панель бок. для R5SMN (1кмп2шт) Г800	R5SPM8