Монтаж шкафа ТТС

ШАГ 1

Для работы вам понадобятся (Данные детали входят в стандартную комплектацию шкафа):

Верхняя панель

19" монтажный профиль

Съемная боковая панель

Передняя дверь, стальная с перфорацией

Задняя дверь, стальная с перфорацией

Нижняя панель

Регулируемые ножки

2" ролики

Уплотнитель боковой панели

Вертикальные рамы

Поперечный профиль

Крепежный набор (болт с гайкой)

Крепежный набор с шестигранным ключом

Шарнир двери

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 2

Устанавливаем боковые уплотнители на вертикальные рамы.

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 3

На нижнюю панель устанавливаем вертикальные рамы. Уплотнители боковых панелей должны быть внутри шкафа. Закрепляем их при помощи крепежного набора (болт с гайкой).

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 4

Устанавливаем верхнюю панель. Закрепляем ее при помощи крепежного набора (болт с гайкой)

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 5

В нижнюю панель устанавливаем регулируемые ножки.

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 6

На нижнюю панель устанавливаем 2" ролики, закрепляем винтами

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 7

На боковые стороны шкафа устанавливаем по три поперечных профиля. Закрепляем их при помощи крепежного набора.

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 8

На поперечные профили устанавливаем 19" монтажные профили. Закрепляем их при помощи крепежного набора.
19" монтажные профили устанавливаются с учетом глубины полок

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 9

Устанавливаем боковые панели.

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 10

Устанавливаем перфорированную переднюю дверь.
Устанавливаем шарнир двери в нижний угол каркаса и ставим на него дверь.

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 11

Отжимая верхний шток, устанавливаем дверь.
Задняя перфорированная дверь устанавливается аналогичным способом.

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru

ШАГ 12

Шкаф в собранном виде

При копировании ссылка на АБН обязательна
117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13
Факс: +7 (495) 960-23-13
Сайт: www.abn.ru
E-mail: inf@abn.ru